

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием

01. Проверьте изделие после снятия упаковки комплектацию и на наличие дефектов.
02. Если шнур питания поврежден, пожалуйста, отправьте изделие обратно дистрибьютору для замены.
03. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному.
04. Детям запрещается пользоваться этой машиной;
05. Будьте осторожны при извлечении режущих лезвий, опорожнении бака и чистке;
06. Объем измельчаемого материала не должен превышать двух третей емкости резервуара.
07. Пожалуйста, отключайте устройство от сети, когда оно не используется или не чистится. Не погружайте его в воду.
08. Не используйте другие части в устройстве, не поставляемые нашей компанией.
09. Отключайте питание, когда не пользуетесь, разбираете или чистите.
10. Убедитесь, что крышка надежно закреплена замками, чтобы избежать опасности.
11. Обычно для измельчения материала требуется 30 секунд. Для твердых материалов требуется около 60 секунд. Отрегулируйте время по мере необходимости.
12. Каждое непрерывное рабочее время машины не должно превышать 500 секунд, чтобы предотвратить перегрев, используйте ее после того, как резервный корпус полностью остынет.
13. Двигатель оснащен устройством защиты от перегрева. В случае перегрева двигатель будет отключен. Выключите питание и подождите, пока он полностью остынет;
14. Запрещается включать питание или таймер при открытой крышке.
15. После длительного использования угольные щетки и лезвия изнашиваются, и их необходимо заменить.
16. Перед измельчением проверьте, крепление лезвия и нормально ли оно вращается.
17. Не оставляйте аппарат на холостом ходу.
18. Не используйте его в условиях высокой температуры и на открытом воздухе.
19. Используйте аппарат только для домашнего использования. Не используйте его для других целей.
20. Выключите прибор и отсоедините его от сети, прежде чем заменять принадлежности или прикасаться к подвижным частям.
21. Перед перемещением подставки убедитесь, что прибор отключен от сети.
22. В случае возникновения неисправности во время использования не оставляйте его включенным.

Данное изделие может быть отремонтировано только в авторизованном сервисном центре.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗМЕЛЬЧАТЬ ТОЛЬКО СУХИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



Высушенные ингредиенты



Свежие ингредиенты

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДРОБИЛКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием!

Фотографии продукта только для справки

УСТРОЙСТВО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ

Стандартное измельчение

1. Откройте крышку (по часовой стрелке закрывается, против часовой стрелки открывается)
2. Насыпьте сухое вещество в бункер для измельчения.
3. Закройте крышку.

Высококачественное измельчение

1. Отключите питание, снимите блокировку и откройте крышку. Перед использованием очистите емкость. Насыпьте материал в очищенную емкость и закройте крышку. Не перегружайте в соответствии с максимальной вместимостью каждого типа.
2. Включите питание, включите выключатель или таймер.
3. Когда звук прокатки станет относительно равномерным, это будет означать, что материал полностью измельчен. Машина с таймером будет автоматически остановлена, если конечному пользователю потребуется остановить ее без таймера.
4. В целях безопасности, пожалуйста, сначала выключите питание, а затем откройте крышку после того, как машина перестанет вращаться. Извлеките порошок и очистите емкость с помощью щетки, которая входит в комплект поставки.

ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Двигатель не работает при включенном питании.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неисправен источник питания или отсоединен штекер. 2. Неисправен контакт или таймер. 3. Угольная щетка не соприкасается с поверхностью коллектора изношена. 4. Перегорел предохранитель. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключите питание или замените штекер. 2. Отремонтируйте или замените выключатель или таймер. 3. Отрегулируйте давление пружины щетки, чтобы обеспечить хороший контакт, или замените щетку.
Двигатель вращается очень медленно с посторонними звуками или не двигается.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Измельчаемый материал влажный, лезвие застревает. 2. Двигатель закорочен. 3. Напряжение питания слишком низкое. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Немедленно отключите питание (во избежание перегорания двигателя) и уберите материал. 2. Обратитесь к специалисту для ремонта. 3. Отрегулируйте напряжение питания.
Моторный отсек перегрелся, и машина остановилась.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком длительное время работы. 2. Перегрузка 3. Двигатель закорочен. 4. Перекос вала 5. Падает напряжение питания. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшите продолжительность работы машины. 2. Правильно распределите нагрузку и рабочее время. 3. Отправьте машину специалисту на ремонт. 4. Отрегулируйте напряжение питания.
Возгорание или искры в коллекторе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Двигатель закорочен или разомкнут. 2. Плохой контакт угольной щетки и коллектора. 3. Поверхность коллектора загрязнена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обратитесь к специалисту для ремонта. 2. Отрегулируйте давление пружины щетки, чтобы обеспечить хороший контакт, или замените угольную щетку. 3. Очистите поверхность коллектора.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ



Крестообразной отверткой, закрепите винты под лезвиями. Затем разводным ключом отверните гайки лезвий против часовой стрелки.



Крестообразной отверткой, закрепите винты под лезвиями. Затем разводным ключом затяните гайки лезвий по часовой стрелке.

ЗАМЕНА УГОЛЬНОЙ ЩЕТКИ И ВОЗДУШНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ



Отверткой поверните крышку угольной щетки против часовой стрелки



Установите на место новую щетку, поверните и закрепите крышку



Если сработал предохранитель от перегрузки воздухом, убедитесь, что воздух стравлен, и верните предохранитель на место.