

Шинковочная машина "ТЖ-85"



Основные параметры модели:

Модель продукта	TJ-85
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Класс водонепроницаемости	IPX1
Эффективность работы	200 кг/ч
Оборотная мощность	310 об/мин
Вес	23 кг
Размер	290×330×340 мм

Рекомендации по мерам предосторожности для безопасной эксплуатации:

1. Перед использованием осмотрите машину на предмет физических дефектов и повреждений, особенно токопроводящих частей.
2. После завершения работы, части, которые соприкасаются с пищевыми продуктами должны быть тщательно отчищены от их остатков.
3. Во избежание опасности при эксплуатации не рекомендуется использовать детали и запасные части, отличные от оборудования данной модели.
4. Во избежание травм, не рекомендуется к использованию детям и людям, имеющим маленький опыт работы на подобных устройствах.
5. Сборку, разборку, мойку, заточку и прочие манипуляции по обслуживанию производить строго при выключенном устройстве.
6. Диапазон рабочих напряжений мясорубки составляет 198 ~ 242 В, в связи с этим подключение к источнику питания должно быть исправно и соответствовать номинальному напряжению.
7. Избегайте работу в жарких помещениях и при попадании прямых солнечных лучей, т.к. перегрев может негативно повлиять на работу внутренней электронной системы.
8. При чистке не замачивайте устройство в воде полностью.
9. Во время работы не опускайте руки в отверстие для подачи сырья.
10. Используйте прибор на ровной рабочей поверхности.

Алгоритм извлечения шинковальной части для чистки, заточки или замены:

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Поверхность корпуса устройства можно протирать влажной, выжатой ветошью, предварительно убедившись, что с нее не капает вода.



Пошаговая инструкция по эксплуатации:

1. Вставьте вилку шнура питания в исправную розетку.
2. Визуально проверьте прибор на отсутствие механических повреждений.
3. Установите на впускное отверстие приспособление для подачи сырья.
4. Нажмите кнопку запуска на боковой панели.
5. В течении некоторого времени дайте машине поработать в холостую, прислушиваясь на предмет наличия не типичных звуков и шума.
6. По завершению работы, при необходимости чистки, замены или заточки лезвий выключите кнопку питания на корпусе и извлеките шнур из источника питания.

Остались вопросы? Наши контакты:

Наш сайт: www.staika.ru

Наш телефон: **8-800-511-56-90**