

Инструкция



Руководство по эксплуатации рыбочистки
электрической для удаления чешуи «HILMAN»
модель LK-859А с четырех-гребенчатым лезвием

Внимание! Уважаемый покупатель, просьба внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед использованием изделия.

Особенности изделия и безопасность использования.

- Рыбочистка представляет собой ручной электроинструмент для быстрой и легкой чистки свежей или размороженной рыбы любых пород от чешуи.
- Изделие относится к бытовым электроприборам и соответствует стандартам безопасности.
- Работа с рыбочисткой требует предельной концентрации внимания.
- К самостоятельной чистке рыбы допускаются лица, не моложе 18 лет.
- Данный инструмент работает от аккумуляторной батареи.
- При появлении искр или запаха гари, немедленно следует отключить инструмент от источника питания.
- В процессе работы изделие должно касаться только поверхности рыбы. Ни в коем случае не допускается трогать вращающиеся лезвия руками или другими предметами.
- Запрещается мокрыми руками подключать зарядное устройство к источнику питания.
- Нельзя пользоваться аппаратом, если повреждены защитная изоляция или механизмы безопасности.
- К источнику питания аппарат должен быть подключен только во время зарядки аккумулятора.

Технические данные:

№	Характеристики	Ед. изм.	Значение
1	Мощность	Вт	56
2	Частота вращения вала рыбочистки	Об/мин	6000
3	Габаритные размеры	мм	27,5x5,5
4	Масса (не более)	гр	900
5	Емкость аккумулятора	мАч	2000
6	Класс электробезопасности	-	1
7	Область применения	-	Бытовая
8	Время заряда аккумулятора	мин	80
9	Входное напряжение	Вт	110/220
10	Выходное напряжение	Вт	12
11	Защитный металлический кожух	-	Нержавеющая (пищевая) сталь AISI 316
12	Режим работы без зарядного устройства	мин	240

Комплектность:

Наименование	Количество, шт.
Рыбочистка электрическая	1
Зарядное устройство	1
Шестигранный ключ	1
Инструкция	1

Эксплуатация:

Достать изделие из упаковки. Перед первым применением необходимо зарядить аккумулятор до тех пор, пока индикатор на зарядном устройстве не загорится зеленым цветом. После установки аккумулятора необходимо плотно закрыть крышку, для того чтобы вода не попала в защитный отсек. Это выведет инструмент из строя и не будет являться гарантийным случаем. Не рекомендуется хранить рыбочистку с разряженным аккумулятором, необходимо его подзаряжать. В противном случае срок его службы заметно сократится, либо перестанет работать вовсе, что также не относится к гарантийному случаю. Устанавливать аккумулятор следует сухими руками.

Рыбу следует разместить на рабочей поверхности (стол, либо разделочная доска), прижать (желательно закрепить зажимом). Включить кнопкой реверса изделие. **ВНИМАНИЕ:** вращение ножей при включении начинается сразу на максимальных оборотах. Не допускать соприкосновения вращающихся лопастей с одеждой, перчатками, руками и другими предметами! Слегка прикоснуться к поверхности рыбы, чтобы не повредить кожу. Желательно чистить в направлении от головы к хвосту по направлению вращения ножей. Очистить рыбу от чешуи.

После работы изделие следует очистить от остатков чешуи под несильной струей воды без чистящих средств, либо в небольшой емкости с водой. Не допускать попадание воды под защитный клапан. Следует чистить только рабочие ножи и кожух. Затем обязательно просушить изделие перед его хранением до следующего использования.

Гарантия:

Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с момента покупки.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения частей или сильный износ при эксплуатации; попадание воды под защитный кожух;
- долгое хранение изделия без использования и подзарядки аккумулятора;
- длительное хранение при низких температурах.

В случае возникших вопросов можно связаться с нами по бесплатному горячему номеру: **8-800-511-56-90** или через наш сайт www.staika.ru