

Перосямный экстрактор

Девайс для быстрого и легкого удаления остаточного оперения



Руководство по эксплуатации ручной машинки для ощипывания птицы

(прочитать перед использованием)



1. Устройство запрещено использовать для ощипывания длинного оперения. В противном случае длинные ворсинки наматываются на конусную головку, засоряют ее и даже деформируют. При ощипывании остаточного оперения при завивании, следует остановить машинку и очистить ее. В процессе работы периодически старайтесь совершать возвратно поступательные движения конусной головки по тушке, это предотвратит накручивание волос, позволяя эксплуатировать инструмент более продолжительное время. Перед использованием вручную удалите длинное оперение.
2. После использования в течение длительного периода времени, если усилие зажима конусной головки ослабло, вы можете отрегулировать степень сжатия, боковой гайкой, повернув ее по часовой стрелке. При этом не следует сильно ее закручивать, т.к. внутренняя часть представляет собой подшипник, излишнее сжатие спровоцирует перегрев и дальнейшую поломку. Нижняя гайка используется для регулировки баланса конусной головки, она отрегулирована на заводе и практически не нуждается в регулировке.
3. В зависимости от частоты использования, периодически капайте каплю смазочного масла (трансмиссионного масла) в корневое отверстие левого промежуточного вала (косого вала), чтобы смазать подшипник и предотвратить ржавчину (не капайте слишком много, всего одну каплю). Обильное количество масла может попасть в двигатель и повредить его.
4. Устройство не является полностью водонепроницаемым. Запрещается погружать всю машину в воду, и запрещается эксплуатировать машину в воде.

5. Во время работы, когда конусная головка скатывается и накапливает большое количество волос, сначала выключите выключатель, только потом проводите очистку. При работающем двигателе запрещается прикасаться к конусной головке любой частью тела.

6. Прибор оснащен вращающимся высокоскоростным двигателем. При непрерывной работе ручная часть будет перегреваться. Это тепло, выделяемое при вращении двигателя, что является нормальным явлением. После 25 минут непрерывного запуска рекомендуется остановиться на несколько минут, дать остыть, прежде чем продолжить работу, увеличив, тем самым срок службы устройства.

7. Обращайтесь с осторожностью, головка конуса должна быть защищена от деформаций.

Рекомендуемая температура горячей воды для ошпаривания куриных перьев составляет около 80 градусов, утиных - около 65 градусов, гусиных - около 70 градусов, старых гусей - около 80 градусов. Поместите тушку цыплят, уток и гусей в воду примерно на 2 минуты перед ощипыванием.





Контакты:

Наш сайт: www.staika.ru

Бесплатная горячая линия: 8-800-511-56-90

