

Мощный измельчитель для сухих продуктов TIRBIT - 800Y



Руководство по эксплуатации электро-мельчителя «TIRBIT»:

1. Откройте верхнюю крышку и положите материал внутрь;
2. Аккуратно закройте верхнюю крышку;
3. Вставьте вилку и включите таймер (звук помола будет отчетливо слышен);
4. Выключите таймер, когда вы услышите равномерный звук, означающий, что материал был измельчен в порошок;
5. Откройте верхнюю крышку и высыпьте порошок;

Важные замечания:

1. Для измельчения используйте только сухие материалы.
2. Каждый входной материал не должен превышать номинальный вес или половину емкости дробилки, поэтому предварительно убедитесь, что места для порошка на выходе достаточно.
3. Немедленно выключите устройство, если материал влажный, слишком твердый или тяжелый, он либо заклинит лезвие, либо остановит двигатель, издав характерный громкий звук. Поэтому необходимо немедленно отключить устройство, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения двигателя. Изымите застрявший предмет и ненадолго перезапустите шлифовку в холостом режиме.
4. Работа мельницы обычно занимает от 30 секунд до 1 или 2 минут. Существенное превышение времени работы (особенно под высокой нагрузкой) может привести к перегреву. Следите за этим.

Иллюстрация замены некоторых частей:



Замена лезвий

Замена углеродных щеток



Таблица неисправностей:

Проблема	Причина	Методы решения (пожалуйста, выключите питание при выполнении следующих действий)
Двигатель не работает после включения	1. Плохой контакт между вилкой и розеткой	1. Проверьте и устраните неисправность вилки или розетки
	2. Выключатель питания сломан	2. Проверьте все соединения цепи
	3. Сработала защита от перегрузки	3. Выключите устройство, дайте ему остыть и запустите процесс заново
	4. Угольная щетка изнашивается	4. Замените угольную щетку
Двигатель работает медленно или сильно вибрирует	1. Наличие в рабочей кабине жесткого материала или застрявшего постороннего предмета	1. Удалите застрявшие материалы
	2. Низкое напряжение питания	2. Отрегулируйте напряжение питания или воспользуйтесь другим источником
Моторная кабина перегревается	1. Нарушена перегрузочная норма	1. Уменьшите количество измельчаемого материала
	2. Влажный двигатель	2. Просушите мотор
	3. Низкое напряжение питания	3. Отрегулируйте напряжение питания
Искры на поверхности угольных щеток	Поверхность угольной щетки не гладкая	Удалите посторонние материалы с поверхности щетки, либо замените их

Комплектация:

1. Измельчитель (полный комплект)
2. Инструкция
3. Запасные части в комплекте:



Контакты:

Наш сайт: www.staika.ru

Бесплатная горячая линия: 8-800-511-56-90

